

Magene PES-P515 Base

使用開始の前にお読みください

クイックスタートガイドと一緒に必ずお読みください

クイックスタートガイドに記載のトルクに従って取付けを行ってください

▼クランクの取り付け時の注意点（クイックスタートガイドの補足）

② スパイダー部をクランクに固定する際の注意

プラスチックアダプターをボトムブラケット用工具（BB44-16）にしっかり奥まで挿入してから、締め付けを行ってください。また、締め付け時には斜めに力が入らないように注意してください。斜めに力をいれて締め付けた場合、プラスチックアダプターが破損する可能性があります。

⑤ 左クランク位置を固定する際の注意

作業を開始する前に、位置決め用ボルト（M20）に 6mm アーレンキーを挿し時計方向に回し（逆ネジ）、十分に緩めたあと、位置決め用ボルトのネジ部と O リング部にグリスを塗布することを推奨します。

位置決め用ボルトはクランクにガタが出ない程度のトルク（1-1.5N・m）で締め付けてください。必要以上のトルクで締め付けた場合、クランクの回転が悪くなったり、ボトムブラケットが破損する可能性があります。

⑦、⑧ 位置決め用ボルト増し締め時の注意

この工程では、位置決め用ボルトを増し締めします。この際、⑥ の手順通り、左クランクを 12-14N・m で取り付けた上で、⑦ の増し締めを行ってください。⑥ の手順を行わない、もしくは締め付けトルクが不十分のまま増し締めを行った場合、ボトムブラケットが破損する可能性があります。

続いて ⑧ では 6mm アーレンキーを使用し時計方向に 10-12N・m で固定します。

□ 取り付け後の変速調整について

チェーンラインが変わる場合があるため、クランク取り付け後は必ずディレイラーの調整を行ってください。ディレイラーの調整を行わないと、チェーンリング本来の変速性能が発揮できない可能性があります。

⚠ 注意・警告

乗車前にボルト類が緩んでいないか確認を行い、必要に応じて増し締めを行ってください。また、走行中に違和感や異音を感じた際は走行を止め、同様にボルト類の緩みがないかの確認と増し締めを行ってください。

位置決め用ボルトに取り付けてある O リングが破損している場合は、付属している予備の O リングと交換を行ってください。

▼サポートについて

パッケージにはシリアルナンバーが記載されており、サポートにはシリアルナンバーが必要です。また、製品の輸送にパッケージが必要となりますので、パッケージは捨てずに保管してください。

サポートをご希望の場合は、購入した販売店もしくはグロータックまでお問い合わせください。



▼アクティベーションの手順について

Magene PES-P515 Base の使用を開始するには、スマートフォンアプリ Magene Utility によるアクティベーションが必要です。その際、メールアドレスが必要になりますので、あらかじめご準備ください。

①Magene PES-P515 Base を満充電にする

5V USB AC アダプターと付属の充電ケーブルを使用して、Magene PES-P515 Base を満充電にします。

②Magene Utility をダウンロードする

スマートフォンのアプリストアで Magene Utility をダウンロードします。

③Magene Utility を起動しログインする

Magene Utility アプリと OnelapFit アプリのアカウントは共通になります。すでに OnelapFit をご使用の方はそのアカウントを使用していただけです。

どちらかのアカウントをすでにお持ちの場合は「Log In」を選択し、メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

アカウントがない場合は「Sign Up」を選択し、お名前とメールアドレスを入力後、「Send Code」を選択すると入力したメールアドレスに確認コードが送信されます(※)。受信した確認コードを「Verification Code」に入力し、パスワードを設定し、利用規約に同意した上で、「Sign Up」を選択しアカウントを作成します。

④Magene PES-P515 Base と Magene Utility を接続する

Magene Utility を起動し Device management 画面で「Add new Device」を選択します。

クランクを回転させて Magene PES-P515 Base を起動し、Magene Utility に接続します。

アプリの Bluetooth と位置情報の設定をオンにする必要があります。

⑤メールアドレスを入力し、確認コードを取得する

接続した Magene PES-P515 Base を選択すると、メールアドレスの入力画面が表示されます。

メールアドレスを入力して「Get code」を選択すると、入力したメールアドレス宛に確認コードが送信されます(※)。

⑥確認コードを入力して、アクティベーションを行う

取得した確認コードを入力し「Activate」を選択すると、アクティベーションが完了します。

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダ等をご確認ください。またメールサーバーの設定等によっては、メール自体が届かない場合があります。別のメールアドレスを入力してお試してください。

▼充電中の LED ランプについて

充電ケーブルを接続し給電状態にすると LED ランプが赤色に点灯いたします。

満充電になりますと LED ランプが緑色に点灯いたします。

