

## ブルカット 3 滑り止めの貼付の仕方

①ブルカット 2 の滑り止めゴムを剥がす



②接着面をパーツクリーナー等で掃除する



③ブルカット 3 滑り止めを貼付する



### 【位置ガイド】

必要に応じて切り取ってご使用ください。

