

# ブルカット3 取扱説明書

ブルカット3は室内トレーナー専用開発された、高性能防振パッドです。室内トレーナー特有の振動に対応した独自機構により、低速～高速までの幅広い振動を吸収します。

25～50km/hでの振動を平均72%の除去\*に成功しました。

\*室内トレーナーを床に直置きした場合と比較した当社テスト結果

本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません。




## ○使用方法

室内トレーナーの各脚の下に、ブルカット3を設置してください。その際、室内トレーナーの脚先の汚れをふき取ってから、ブルカット3の滑り止めの中心に各脚が乗るように位置調整します。


○必要個数（ご使用の室内トレーナーの脚数分ご用意ください。）

後輪固定タイプ：4個～

3本ローラータイプ：6個もしくは8個



後輪固定タイプ



3本ローラータイプ



【注意事項】ダイレクトドライブ以外の、脚が2本・負荷ユニットを床に設置するタイプの室内トレーナーには使用できません。 例. MINOURA:VFS150G-R, VFS-G/VFS-GR ELITE:CRONO POWER FLUID

## ○調整方法

基本的に、室内トレーナーの下に敷くだけで高い効果を得られますが、床の構造、設置場所によっては、その性能を発揮出来ない場合があります。同じ部屋の床でも場所により床剛性が違います。床剛性が高い方が振動の発生も少なく、音も静かです。また、設置場所によっては、ブルカット3の下に薄い防振ゴムやスポンジを挿したほうが良い場合があります。調整のコツは、常用するスピード域で、低い音(部屋全体から出ているような音)が少なくなるようにします。

調整後は同じ場所にトレーナーを設置することをお勧めします。

## 注意事項(ご使用前に必ずお読み下さい)

- ✓本製品、トレーナーの設置は本説明書に従い、正しく設置してください。
- ✓本製品は室内専用です、斜面や凸凹がある場所には使用しないでください。脱落・転倒の恐れがあります。
- ✓激しい体重移動やトレーニングを行うと、トレーナーが本製品から脱落し、転倒する恐れがあります。
- ✓設置方法や使用方法の間違いによる破損、損害など、商品の品質にかかわらない問題の場合、当方では返品、交換をお受けしておりませんので、予めご了承下さい。
- ✓本製品を使用した場合の事故等につきましては、全て使用者の自己責任とし当方では一切の責任を負いません。
- ✓トレーニング前、トレーニング中においても、設置状態をよく確認して下さい。
- ✓本製品は防振を目的としたもので、トレーニング中の騒音を減らすものではありません。
- ✓より詳しい情報はグロータックウェブサイトをご覧ください。 <https://growtac.com>

## ○保証に関して 保証期間はご購入日から3ヶ月間

保証には購入日が確認できる納品書・領収書等が必要ですので、大切に保管ください。

また、以下の場合にも保証が出来ません。

- ✓注意事項に反する取扱いによって発生した故障、損傷
- ✓天災などが原因の故障、損傷
- ✓ご購入後の輸送、移動中に不適当な扱いによる故障、損傷